

Cuota utilización servidor M2M - a aplicar a cada registrador de datos con módem

código: SLU302

La conexión con registradores de datos se realiza a través de M2M Talk Server



**Comet M2M
Talk Server**

Servicio M2MTalk server

Si desea utilizar solamente mensajes SMS de alarma, usted no tendrá que activar este servicio.

Para cualquier otra cosa (como la comunicación a distancia con el registrador de datos que incluye la descarga de datos, el establecimiento de registrador de datos), este servicio debe estar activado.

De forma predeterminada, este servicio no está activado por el fabricante. Además, si se utiliza este servicio, el GPRS debe ser activado en la tarjeta SIM. El método y amplitud de pago por este servicio son determinados por las condiciones comerciales válidas.

Datos técnicos